

BWC-30MH03シリーズ 取扱説明書

ご使用に際しての注意事項

本製品を安全にお使いいただくため、下記注意事項を必ずお守りください。

- ・本製品を次の場所に設置しないでください。感電・火災の原因になったり、製品に悪影響を与える場合があります。
強い磁界・静電気・震動が発生するところ、平らでないところ、直射日光があたる場所、火気の周辺または熱気のあるところ、漏電・漏水の危険があるところ、油煙、湯気、湿気やホコリの多いところ
- ・本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
- ・本製品の分解や改造や修理を自分でしないでください。
- ・本製品を廃棄するときは地方自治体の条例に従ってください。
- ・異常を感じた場合は、即座に使用を中止し、弊社サポートセンターまたはお買い上げの販売店にご相談ください。

お使いになる前に

お使いになる前に、梱包内容、製品各部の名称や製品仕様をパッケージでご確認ください。もし不足しているものがあれば、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セットアップ


以下はWindows XPの手順です。

本製品をパソコンに接続する前に、付属のCDでセットアップを行ってください。
もし、セットアップの前に接続してしまったときは、表示されたウィザードをキャンセルして、すぐに本製品を取り外してください。


カメラはここで接続します。

CDをセットして少し待つと、やがて「簡単セットアップ」が起動します。画面のメッセージや質問に答えて、「開始」「次へ」などのボタンをクリックすることで画面が進み、セットアップを完了させることができます。


- (1) 「簡単セットアップ」のメニュー画面が表示されたら[開始]をクリックします。




- (2) 「使用許諾主契約書」の画面が表示されたら[同意する]をクリックします。
- (3) 写真入りでセットアップの概要を説明する画面が表示しますので、お読みになったら[次へ]をクリックします。
- (4) 「セットアップ言語の選択」画面が表示されたら日本語を選択して[OK]をクリックします。



- (5) ドライバインストールウィザード画面が表示されたら[次へ]をクリックします。



- (7) セットアップタイプを選択して[次へ]をクリックします。通常は[すべて]を選択してください。




- (8) 「インストールの準備ができました」画面が表示されたら、[インストール]をクリックしてインストールを開始します。

- (9) インストールが正常に終了しましたら[完了]をクリックしてウィザードを終了します。


- (10) カメラをパソコンのUSB端子に接続します。




- (11) 「新しいハードウェア検索ウィザード」画面が表示されたら、「いいえ、今回は接続しません」を選び[次へ]をクリックします。



- (12) [ソフトウェアを自動的にインストールする]を選択して[次へ]をクリックします。



- (13) 「このハードウェア:」のダイアログが表示されます。「Windowsロゴテストに合格していません。」という記述がありますが、問題なく動作することを弊社で確認しています。[続行を]をクリックします。



- (14) インストールが完了しましたら[完了]をクリックします。



環境によっては、USBオーディオデバイスをインストールするために、(11)～(14)と同じ手順がもう一度必要になることがあります。インストールの進め方は同じです。

以上でセットアップは終了です。ドライブからCDを取り出してください。続いて「BUFFALO Skype」のセットアップを行う場合は、再度CDをセットして、(1)の簡単セットアップメニューからインストールしてください。

カメラのご使用方法(基本操作)

●カメラを使ってみよう

[スタート]-[プログラム]-[BUFFALO]-[BUFFALO BWC- 30MH03]の順にクリックし、[AMCap]を選択します。

※ AMCapを起動しても、画面に何も表示されないときは、デバイスの選択が正しくない可能性があります。[Devices]メニューの[BUFFALO BWC-30MH03]を選択してください。




●各種設定

[Options]メニューにて画質調整等の各種設定を行います。




[プレビュー]チェックが入っている状態でカメラに写っている画像がプレビューできます。

[Video Capture Filter]
画質等の調整を行います。



[Video Capture Pin]
ビデオ形式や圧縮の設定を行います。

※ 130万画素でご使用になる場合は、[出力サイズ]の値を1280×1024以上にしてください。



●スナップショット



以下の a) b) どちらかの方法で、プレビュー中の静止画(スナップショット)を撮って保存することができます。

a) カメラ本体のスナップショットボタンを押す。

b) [キャプチャ] - [Capture Still Image]をクリックする。

※ スナップショットボタンによるスナップショットは、AMcap起動中のみ有効です。AMcapが起動していないときにこのボタンを押すと、AMcapが起動します。起動したら、もう一度ボタンを押してください。

スナップショットボタン



[File]
保存先を指定して静止画を保存します。


[Rotate]
画像を回転します。

裏面につづく


カメラのご使用方法(キャプチャ)

●ビデオキャプチャしてみよう

- (1) [キャプチャ]メニューの[キャプチャ開始]をクリックします。



- (2) [キャプチャ準備完了]ダイアログが表示されます。[OK]をクリックします。




- (3) [キャプチャ]メニューの[キャプチャ停止]をクリックするとキャプチャが終了します。

フレームレートを変えたいとき

- ① [キャプチャ]メニューの[フレームレート設定]をクリックします。


- ② [フレームレートの選択]ダイアログが表示されます。ご希望の数値に変更して[OK]をクリックします。



撮影時間の上限を決めたいとき

- ① [キャプチャ]メニューの[タイムリミット設定]をクリックします。


- ② [キャプチャ時間制限]ダイアログが表示されます。ご希望の時間を設定して[OK]をクリックします。




ファイルサイズの上限を決めたいとき

- ① [ファイル]メニューの[ファイルスペース割り当て]をクリックします。

- ② [ファイルサイズ設定]ダイアログが表示されます。ご希望のファイルサイズを設定して[OK]をクリックします。




- (4) [ファイル]メニューの[キャプチャしたビデオに名前をつけて保存]をクリックしてキャプチャした動画を保存します。



ヘッドセットのご使用方法


本製品にはヘッドセットが同梱されています。パソコンのマイク/ヘッドホン端子に接続すれば、ボイス&ビデオチャットを楽しむことができます。

ヘッドセットをご使用になる場合は、ドライバのインストールは必要ありません。パソコンに接続すれば、すぐにご使用いただけます。



●フレキシブルフックが耳の形にあわせてフィット


ヘッドフォン部は、耳の大きさにあわせて上下に動きます。また、フレキシブルフックが耳の形にあわせて自由に動くため、ピッタリフィットします。左右にも自由自在に動きますので、どちらの耳にも装着が可能です。



耳の大きさにあわせて上下に動きます。左右どちらの耳でも使えます。耳の形にあわせてられます。

●手元でボリューム／ミュート操作のコントローラ付

ボリューム調節やマイクのミュート機能を手元で操作できるコントローラが付属しています。その都度パソコンを操作する必要はありません。また、コントローラには、クリップがついており、胸ポケットなどに固定できます。



アンインストール

アンインストールは以下の a) b) どちらかの方法で行えます。

- a) [スタート]－[プログラム]－[BUFFALO]－[BUFFALO BWC-30MH03]の順にクリックし、[Uninstall]を選択します。画面の指示に従って、アンインストールを行います。
- b) コントロールパネルの[プログラムの追加と削除]で行えます。画面の指示に従って、アンインストールを行います。

保証契約約款

この約款は、お客様が購入された弊社製品について、修理に関する保証の条件等を規定するものです。お客様がこの約款に規定された条項に同意頂けない場合は保証契約を取り消すことができますが、その場合は、ご購入の製品を使用することなく販売店または弊社にご返却下さい。なお、この約款により、お客様の法律上の権利が制限されるものではありません。

- 第1条(定義)
- この約款において、「保証書」とは、保証期間に製品が故障した場合に弊社が修理を行うことを約した重要な証明書をいいます。
 - この約款において、「故障」とは、お客様が正しい使用方法に基づいて製品を動作させた場合であっても、製品が正常に機能しない状態をいいます。
 - この約款において、「無償修理」とは、製品が故障した場合、弊社が無償で行う当該故障箇所の修理をいいます。
 - この約款において、「無償保証」とは、この約款に規定された条件により、弊社がお客様に対し無償修理をお約束することをいいます。
 - この約款において、「有償修理」とは、製品が故障した場合であって、無償保証が適用されないとき、お客様から費用を頂戴して弊社が行う当該故障箇所の修理をいいます。
 - この約款において、「製品」とは、弊社が販売に際して梱包されたもののうち、本体部分をいい、付属品および添付品などは含まれません。

- 第2条(無償保証)
- 製品が故障した場合、お客様は、保証書に記載された保証期間内に弊社に対し修理を依頼することにより、無償保証の適用を受けることができます。但し、次の各号に掲げる場合は、保証期間内であっても無償保証の適用を受けることができません。
 - 修理をご依頼される際に、保証書をご提示頂けない場合。
 - ご提示頂いた保証書が、製品名および製品シリアルNo.等の重要事項が未記入または修正されていること等により、偽造された疑いのある場合、または製品に表示されるシリアルNo.等の重要事項が消去、削除、もしくは改ざんされている場合。
 - 販売店様が保証書にご購入日の証明をされていない場合、またはお客様のご購入日を確認できる書類(レシートなど)が添付されていない場合。
 - お客様が製品をお買い上げ頂いた後、お客様による運送または移動に際し、落下または衝撃等に起因して故障または破損した場合。
 - お客様における使用上の誤り、不当な改造もしくは修理、または、弊社が指定するもの以外の機器との接続により故障または破損した場合。
 - 火災、地震、落雷、風水害、その他天変地変、または、異常電圧などの外部的要因により、故障または破損した場合。
 - 消耗部品が自然摩耗または自然劣化し、消耗部品を取り換える場合。
 - 前各号に掲げる場合のほか、故障の原因が、お客様の使用方法にあると認められる場合。

- 第3条(修理)
- この約款の規定による修理は、次の各号に規定する条件の下で実施します。
- 修理のご依頼時には製品を弊社修理センターにご送付ください。修理センターについては各製品添付のマニュアル(電子マニュアルを含みます)またはパッケージをご確認ください。尚、送料は送付元負担とさせていただきます。また、ご送付時には宅配便など送付控えが残る方法でご送付ください。郵送は固くお断り致します。
 - 修理は、製品の分解または部品の交換もしくは補修により行います。但し、万一、修理が困難な場合は修理費用が製品価格を上回る場合には、保証対象の製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換する事により対応させて頂く事があります。
 - ハードディスク等のデータ記憶装置またはメディアの修理に際しましては、修理の内容により、ディスクもしくは製品を交換する場合またはディスクもしくはメディアをフォーマットする場合などがございしますが、修理の際、弊社は記憶されたデータについてバックアップを作成いたしません。また、弊社は当該データの破損、消失などにつき、一切の責任を負いません。
 - 無償修理により、交換された旧部品または旧製品等は、弊社にて適宜廃棄処分させていただきます。
 - 有償修理により、交換された旧部品または旧製品等についても、弊社にて適宜廃棄処分させていただきますが、修理をご依頼された際にお客様からお知らせ頂ければ、旧部品等を返品いたします。但し、部品の性質上ご意向に添えない場合もございします。

- 第4条(免責事項)
- お客様がご購入された製品について、弊社に故意または重大な過失があった場合を除き、債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、当該製品の購入代金を限度と致します。
 - お客様がご購入された製品について、隠れた瑕疵があった場合は、この約款の規定にかかわらず、無償にて当該瑕疵を修補しまたは瑕疵のない製品または同等品に交換致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任じません。
 - 弊社における保証は、お客様がご購入された製品の機能に関するものであり、ハードディスク等のデータ記憶装置について、記憶されたデータの消失または破損について保証するものではありません。

- 第5条(有効範囲)
- この約款は、日本国内においてのみ有効です。また海外でのご使用につきましては、弊社はいかなる保証もいたしません。

お問い合わせ・修理窓口・備品販売窓口

お問い合わせ・修理窓口・添付品の販売については、以下の順にてご確認くださいませよう
お願い致します。

マニュアル(印刷物、添付 CD 等)をご確認ください。

弊社ホームページにて**最新 Q&A 情報、最新ドライバ・ファームウェア**をご確認ください。

サポート情報 86886.jp (ハローバッファロー)
(http://www 不要)

上記で改善しない場合は、**バッファローサポートセンター**へお問い合わせください。

インターネット(Eメール)でのお問い合わせ先

Web サポート 86886.jp/mail/ (http://www 不要)

※上記 URL から画面に従って進み、表示されるお問合せフォームより質問をお送りください。

電話でのお問い合わせ先

※電話番号はお掛け間違いのないようご注意ください。

東京第1センター	03 - 5781 - 7435	月～土 9:30 ～ 19:00
東京第2センター	03 - 5365 - 3102	日～土 9:30 ～ 19:00
IP 電話 *1	050 - 3101 - 0070	月～土 9:30 ～ 19:00
名古屋	052 - 619 - 1825	月～金(祝日除く) 9:30 ～ 17:00

*1 NTT 固定電話からは全国一律 11.34 円 /分 で利用可能。
(注) 営業日は、上記のほか年末年始、法定点検日など休業する場合があります。

手紙でのお問い合わせ先

**〒457-8570 名古屋市南区豊田 3-3-5
(株)バッファロー サポートセンター宛**

修理は以下の**バッファロー修理センター**までご依頼ください。

※修理品送付の前に弊社への連絡は不要です。

保証書について 修理送付前に本製品添付の保証書記載の保証契約約款をよくお読み下さい。

修理 web 予約 弊社ホームページより修理の web 予約、受付けた修理品の状況確認が可能です。
86886.jp/shuri/ (http://www 不要)

送付先住所 〒457-8570 愛知県名古屋市区豊田 3-3-5
株式会社バッファロー修理センター受付宛

電話番号 **052 - 698 - 7330**
※ご依頼の修理品に関するお問合せのみ承っております。
月～金(祝日を除く) 9:30 ～ 12:00 13:00 ～ 17:00
送付いただく物 本製品、本製品付属品、保証書(原本)、修理依頼票(*)
*修理依頼票は弊社ホームページよりダウンロード可能です。

【注意事項】

※発送は宅配便等控えが残る方法にてお送りください。控えが残らない郵送は固くお断りします。
※修理依頼時の送料は、送り主様の負担とさせていただきます。なお、輸送中の事故においては、弊社は責任を負いかねます。輸送会社に保証していただくなどの措置をお取りください。
※修理期間は、製品の到着後 10 日程度(弊社営業日数)を予定しております。
※修理させていただいた製品の保証期間は、元の保証期間の終了日又は、修理完了日より 3 ヶ月間のいずれか長い方となります。

製品の添付品販売(一部)、ダウンロード(ドライバ・ファームウェアなど)の代行サービス(有料)は下記のページをご覧ください。

添付品の販売(備品販売窓口)ページ

86886.jp/bihin/ (http://www 不要)

ユーザー登録はこちらのページより登録いただけます。 **86886.jp/user/** (http://www 不要)

・製品の仕様、デザイン、および本書の内容については、改良のため予告なしに変更される場合があります。現に購入された製品とは一部異なることがあります。
・BUFFALO™は、株式会社バッファローの商標です。本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。本書では、™、®、©などのマークは記載していません。

株式会社 **バッファロー**
BWC-30MH03 取扱説明書

初版発行2006/7/21
PY00-32085-DM10-01 C10-012